## **SABA Service Instruction**

1964-65

#### **SABA**

Freudenstadt 15 Stereo Mainau 15 Stereo Dorchester 16 Steree Excelsior 16 Stereo SABA 2050 US SABA 2560 US




Station Tuning FM

Station Tuning AM





SABA Freudenstadt 15, 15 M, 15 F



## Inhalt

★ Freudenstadt 15 F

Senderwahl KML

#### Technische Daten Erweiterung auf 108 MHz Röhrenlageplan Abgleichanleitung Ersatzteillisten 8-10 Skalenantrieb 11 12 --- 16 Ersatzteillagepläne 16 Einbau des Stereo-Decoders Gedruckte Schaltung 17 - 18Schaltbild 19 - 20 Mainau 15 Dorchester 16, Excelsior 16 21 - 22 Freudenstadt 15 23 - 2425 - 26Freudenstadt 15 M


#### Contents

Syntonisation OC, PO, GO


Technical data	3-4
Extension to 108 Mc	4
Tube layout	4
Alignment instructions	6
Spare parts lists	8 — 10
Dial cord drive	11
Layout of spare parts	12 16
Installing the stereo decoder	16
Printed circuit	17 18
Schematic diagram	
Mainau 15	19 — 20
Dorchester 16, Excelsior 16	21 — 22
Freudenstadt 15	23 24
Freudenstadt 15 M	25 — 26

#### Sommaire


С	aractéristiques techniques	3 4
E	xtension à 108 MHz	4
D	isposition des tubes	4
le	struction d'alignement	7
L	istes des pièces détachées	8 — 10
Ε	ntrainement cadran	11
D	isposition des éléments	12 — 16
le	nstallation du décodeur stéréo	16
C	Circuits imprimés	17 — 18
S	ichema de principe	
	Mainau 15	19 — 20
	Dorchester 16, Excelsior 16	21 22
	Freudenstadt 15	23 — 24
	Freudenstadt 15 M	25 — 26




SABA Mainau 15 F · Mainau 15 GB · SABA 2050 US



SABA Dorchester 16 (Excelsior 16 · SABA 2580 US)





0	Gehäuse-Dipoi	Cabinet dipole	Dipôle incorporé
2	Antennenschalter	Antenna switch	Commutateur antenne
8	Hochantenne (KML)	Outdoor antenna (AM)	Antenne extérieure (OC, PO, GO)
4	UKW-Dipal	FM dipole	Dipôle OUC
6	Erde	Ground	Terre
6	Plattenspieler	Record player	Tourne disques
0	Tonbandgerät	Tape recorder	Enregistreur de bandes
3	Stereo-Lautsprecher rechts	Stereo speaker right	HP. stéréo droite
0	Stereo-Lautsprecher Inks	Stereo speaker left	HP. stéréo gauche
0	Zweit-Lautsprecher	Second speaker	HP. extérieur
0	Balance-Regier	Balance control	Réglage de balance
Ø	Netzspannungs- wähler	Voltage selector	Sélecteur de tension
1	Stereo-Anzeige	Stereo indicator	Indicateur stéréo
0	Abstimmenzeige	Tuning Indicator	Indicateur syntonisation
20	Pellantenne	Directional antenna	Antenne directionelle
0	Lautstärke-Regier	Volume control	Réglage de volume
1	Be8-Regler	Base control	Réglage des basses
<b>3</b>	Höhen- und Bendbreite-Regier	Treble and bandwidth control	Réglage des eigus et largeur de bande
<b>4</b>	Senderwahl UKW	Station Tuning FM	Syntonisation OUC
ø	Senderwahl KML	Station Tuning AM	Syntonisation OC, PO, GO

# Technische Daten Technical Data Caractéristiques techniques SABA Freudenstadt 15 Stereo SABA Freudenstadt 15 Stereo Netzenschluß Power source Power source 120, 220 V, 50—60 Hz, msx. 70 W Röhren, Halbleiter Tubes, semiconductors Tubes, semiconductors

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 83, ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 83, ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 83, 2 x ECLL 800, EMM 803, AF 126, 2 x ECLL 800, EMM 803, AF 126, 2 x ECLL 800, EMM 803, AF 126 2 x AA 119, B 250 C 125 2 x AA 119, B 250 C 125 2 x AA 119, B 250 C 125 Dial lighting Ampoules de cadran 2 Lampen 7 V, 0,3 A (E 10) 2 lamps 7 v., 0.3 a. (E 10) 2 ampoules 7 V, 0,3 A (E 10) Netzeicherung Power fuse Fusible T 0,4 A für 220 V 0.4 a. for 220 v. 0,4 A lent à 220 V T 0.7 A for 120 V

FM

AM

Wellen

UKW

κw

MW

LW

AM

reiche

Zwischenfrequenz

Ausgangaleistung
MONO 14 W (Spitzenleistung)

Lautaprechar

2 x 18/24 cm

2 x 11 cm Ø

Gehäusemaße

Gewicht

13 kg netto

15 kg brutto

Stereo-Decoder

Europa Stereo-Decoder E I

USA Stereo-Decoder US I

61 x 37,5 x 24 cm (B x H x T)

Technische Daten wie Freudenstadt 15, jedoch:

KW 5,94 - 6,25 MHz (49-m-Band)

SABA Freudenstadt 15 F Stereo

87 - 104 MHz

5.9 - 18.5 MHz

510 - 1630 kHz

145 - 360 kHz

10.7 MHz

460 kHz

STEREO 2 x 7 W (SpitzenleIstung)

MW 510 - 1630 Kg PO 510 -- 1630 kHz IW 145 - 360 Kc GO 145 - 360 kHz Intermediate frequency Fréquence FM 10.7 Mg 10.7 MHz AM 460 Kc AM 460 kHz MONO

Power output Pulssance de sortie

MONO 14 w. (peak power) MONO 14 W (puissance de crête)

STEREO 2 x 7 w. (peak power) STEREO 2 x 7 W (puissance de crête)

Loudspeakers 2 x 7"/91/s" 2 x 18/24 cm 2 x 41/1" dia. 2 x 11 cm Ø Stereo decoder Decodeur stéréo Europe Stereo-Decoder E I Furone Stereo-Decoder F I USA Stereo-Decoder US I USA Stereo-Decoder US I Cabinet dimensions Dimensions 24" x 14%" x 91/+" 61 x 37 5 x 24 cm Weight Polds 281/s lbs net 13 kg net

#### SABA Freudenstadt 15 M Stereo SABA Freudenstadt 15 M Stereo SABA Freudenstadt 15 M Stereo

33 lbs. gross

Technical data like Freudenstadt 15 but: Caractéristiques techniques comme Freudenstadt 15 mais:

Wave hands

15 kg brut

 Wave bands
 Gammes d'ondes

 SW 5.94 — 6.25 Mc (49 m band)
 OC 5.94 — 6.25 MHz (bande de 49 m)

## SABA Freudenstadt 15 F Stereo SABA Freudenstadt 15 F Stereo SCON Technical data like Freudenstadt 15 but rotatable Caractéristiques techniques comme Freudenstadt 15 but rotatable

Technische Daten wie Freudenstadt 15, jedoch hat das Gerät eine dreinbare Ferritantenne.

Technisch Daten wie Freudenstadt 15 but rotatable

Caractéristiques techniques comme Freudenstadt 15 mais cadre ferrite rotatable.

## SABA Mainau 15 F Stereo Technische Daten wie Freudenstadt 15 F, jedoch: Technische Daten wie Freudenstadt 15 F but: Caractéristiques tachniques comme Freudenstadt 15 F mais:

Gehäusemaße Cabinet dimensions Dimensions 106 x 69 x 36 cm (8 x H x T) 411/e" x 271/4" x 141/4" 106 x 69 x 36 cm Gewicht Weight Polds 40 kg netto 88 lbs. net 40 kg net 45 kg brutto 99 lbs. gross 45 kg brut Plattenwechsler Record changer Changeur de disques DUAL 1011 mit Diamantnadel DUAL 1011 with diamond stylus DUAL 1011 à diament

## SABA Mainau 15 GB Stereo Technische Daten wie Mainau 15 F, jedoch: Netzanschluß Power source 120, 220, 240 V SABA Mainau 15 GB Stereo SABA Mainau 15 GB Stereo Caractéristiques techniques comme Mainau 15 F but: mais: Secteur 120, 220, 240 V

Technische Daten	Technical Data	Caractéristiques techniques
SABA 2050 US	SABA 2050 US	SABA 2050 US
Technische Daten wie Mainau 15 F, jedoch:	Technical data like Mainau 15 F but:	Caractéristiques techniques comme Mainau 15 F mais:
<b>Wellenbereiche</b> UKW 87 108 MHz	Wave bands FM 87 — 108 Mc	Gammes d'ondes OUC 87 106 MHz
SABA Dorchester 16, SABA Excelsior 16	SABA Dorchester 16, SABA Excelsior 16	SABA Dorchester 16, SABA Excelsior 16
Technische Daten wie Freudenstadt 15 F, jedoch:	Technical data like Freudenstadt 15 F but:	Caractéristiques techniques comme Freuden- stadt 15 F mais:
Netzanschluß 120, 220, 240 ∨	Power source 120, 220, 240 v.	Secteur 120, 220, 240 V
Lautsprecher 2 x 18/24 cm 2 x 8/15 cm 4 x 8,5 cm Ø	Loudspeakers 2 × 7"/9'/s" 2 × 3"/6" 4 × 3'/s" dia.	Haut-parleurs 2 x 18/24 cm 2 x 8/15 cm 4 x 8,5 cm Φ
Gehäusemaße 149 x 75 x 41,5 cm (B x H x T)	Cabinet dimensions 581/z* x 291/z* x 161/z*	<b>Dimensions</b> 149 x 75 x 41,5 cm
Gewicht 53 kg netto 70 kg brutto	Weight 117 lbs. net 154 lbs. gross	Polds 53 kg net 70 kg brut
Plattenwechsler DUAL 1011 mit Diamantnadel	Record changer DUAL 1011 with diamond stylus	Changeur de disques DUAL 1011 à diamant
Besonderheiten Ausziehbares Fach für Tonbandgerät	Specialities Slide out drawer for tape recorder	Particularités Chariot roulant pour enregistreur
SABA 2560 US	SABA 2560 US	SABA 2560 US
Technische Daten wie Dorchester 16, jedoch:	Technical data like Dorchester 16 but:	Caractéristiques techniques comme Dorchester 16 mais:
Wellenbereiche UKW 87 — 108 MHz	Wave bands FM 87 — 108 Mc	Gammes d'ondes OUC 87 108 MHz

## Erweiterung auf 108 MHz


## Extension to 108 Mc

#### Extension à 108 MHz

werden. Es muß dann die Abstimmstange 6212902004 gegen die Abstimmstange 65290004 ausgetauscht werden. Der Abgleich erfolgt bei das der Abstimmstange 65290004 ausgetauscht werden. Der Abgleich erfolgt bei der Schaffe der S ausgetauscht werden. Der Abgleich erfolgt bei at 90 Mc and 104 Mc. 90 MHz und 104 MHz.

Der UKW-Bereich kann auf 108 MHz erweitert The FM range can be extended to 108 Mc. In La gamme FM pout être étendue à 108 MHz. II

#### Röhrenlageplan · Tube Layout · Disposition des tubes



#### Abgleichanleitung

#### Abgleich des AM-Teiles

- a) Automatische Schwundregelung durch Anlegen einer niederohmigen Spannungsquelle (z. B. Taschenlampen-Batterie) von ca. 4,5 Volt en die Meßbuchsen R (—) und Y (+) ausschal-
- b) NF-Voltmeter an Ausgang anschließen.
- c) Höhenregler auf Linksanschlag stellen.

#### ZF-Abaleich 460 kHz

- a) Druckteste M drücken.
- b) Meßsender (30 % ampl. mod.) über 10 nF an das Steuergitter der ECH 81 legen.

Achtungi Durch Linksdrehen der Kopplungs-schraube wird die Kopplung der Filter verklei-nert (unterkritisch), durch Rechtsdrehen ver-größert (überkritisch).

#### Filter IV

- 1) Kopplung mit K 384/5 unterkritisch einstellen. Beide Kreise mit L 384 und L 385 auf Maximum abgleichen.
- 3) Erforderlichenfeils 1) und 2) wiederholen
- 4) Kopplung mit K 384/5 kritisch einstellen (max.

- 1) Kopplung mit K 83/5 unterkritisch einstellen.
- Beide Kreise mit L 83 und L 85 auf Maximum abgleichen.
- 3) Erforderlichenfalls 1) und 2) wiederholen.
- Kopplung mit K 83/5 kritisch einstellen (max. Ausgangsspannung).

#### ZF-Sperre 460 kHz

- Meßsender über künstliche Antenne (200 pF und 400 Ohm in Serie) an Antennen-Buchse legen.
- 2) Drucktaste L drücken.
- 3) ZF-Sperre mit L 1 auf Minimum abgleichen.

Oszillator- und Vorkreisabgleich Kontrolle: Zeigerrechtsanschlag muß mit der Skalenendmarke übereinstimmen; dabei muß der Rotor des Drehkos blundig im Stator stehen. Meßender über künstliche Antenne an Anten-nen-Buchse legen.

- 1a) Drucktaste K drücken. Bei 7,2 MHz L 11 (Osz.) und L 2 (Vorkr.) auf Meximum ab-
- tb) Bel 15,2 MHz C 18 (Osz.) und C 4 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen.
- 1c) Erforderlichenfalls 1a) und 1b) wiederholen. 2a) Drucktaste M drücken. Bel 570 kHz L 13 (Osz.) und L 4 (Vorkr.) auf Maximum ab-gleichen.
- 2b) Bel 1520 kHz C 20 (Osz.) und C 6 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen.
- 2c) Erforderlichenfalls 2a) und 2b) wiederholen. Drucktaste L drücken. Bei 190 kHz L 15 (Osz.) und L 6 (Vorkr.) auf Maximum ab-eleichen.

#### Freudenstadt 15 M

- 1a) Druckteste K drücken. Bei 6 MHz L 11 (Osz.) und L 2 (Vorkr.) auf Maximum ab-gleichen.
- b) Bel 6,08 MHz Spiegelfrequenzaperre (Spiegelfrequenz ca. 7 MHz) auf Minimum abgleichen (L 14).
- 2a) Drucktaste M drücken. Bei 570 kHz L 13 (Osz.) und L 4 (Vorkr.) auf Maximum ab-
- 2b) Bel 1520 kHz C 20 (Osz.) und C 6 (Vorkr.)
- auf Maximum abgleichen.

  2c) Erforderlichenfalla 2a) und 2b) wiederholen. Drucktaste L. drücken. Bei 190 kHz L. 15 (Osz.) und L. 6 (Vorkr.) auf Maximum ab-dleichen.



Abb. 1

#### Freudenstadt 15 F

- 1a) Drucktaste K drücken. Bei 7,2 MHz L 11 (Osz.) und L 2 (Vorkr.) auf Maximum ab-
- tb) Bei 15,2 MHz C 18 (Osz.) und C 4 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen.
- tc) Erforderlichenfalls 1a) und 1b) wiederholen. 2e) Ferrit-Antenne einschalten und Meßeender mittels eines Ferritstabes oder einer Spule lose auf die Ferrit-Antenne koppein.
- Drucktaste M drücken, Bei 570 kHz L 13 (Osz.) und L 4 (Vorkr.) auf Maximum ab-
- 2b) Bel 1520 kHz C 20 (Osz.) und C 6 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen.
- 2c) Erforderlichenfalls 2a) und 2b) wiederholen. 20) Ferrit-Antenne auschalten und Meßender über künstliche Antenne an Antennen-Buchse legen. Bei 570 kHz Ferritantennen-Ersatzspule L 9 auf Maximum abgleichen.
- Drucktaste L drücken. Bei 190 kHz L 15 (Osz.) und L 6 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen,

#### Abgleich des FM-Teiles

- a) Drucktaste UK drücken.
- B) Röhrenvoltmeter (10-Volt-Bereich) an die Meß-buchsen X und Y anschließen. c) Mikroampere-Meter mit Nullpunkt in der Mitte an die Meßbuchsen X, Y und Z (Abb. 1) an-schließen.

ZF-Abaleich 10.7 MHz

Meßsender (unmoduliert, Ausgangskabel abgeschlossen) über 1 nF an das kalte Ende von C 106 und Messe legen C 106 sowelt verstimmen, daß die Reuschspannung am Voltmeter verschwindet (Empfänger soll dabel auf 95 MHz stehen).

#### Filter IV (Ratiofilter)

- 1) Mit K 381/3 Filter entkoppeln.
- 2) Primärkreis mit L 381 auf Maximum abglei-
- Sekundärkreis mit L 383 auf Nulldurchlauf am Mikroampere-Meter abgleichen.

#### Filter III

- 1) Kopplung mit K 81/2 unterkritisch einstellen. 2) Beide Kreise mit L B1 und L 82 auf Maximum abgleichen.
- 3) Erforderlichenfalls 1) und 2) wiederholen.
- Kopplung mit K 81/2 kritisch einstellen (mex. Spannung am Voltmeter).

#### Filter 11

- 1) Kopplung mit K 191/2 unterkritisch einstellen. Beide Kreise mit L 191 und L 192 auf Maxi-mum abgleichen.
- 3) Erforderlichenfalls 1) und 2) wiederholen.
- Kopplung mit K 191/2 kritisch einstellen (max. Spannung am Voltmeter).

- 1) Kopplung mit K 181/2 unterkritisch einstellen. Beide Kralse mit L 181 und L 182 auf Maximum abgleichen.
- 3) Erforderlichenfalls 1) und 2) wiederholen.
- Kopplung mit K 181/2 kritisch einstellen (max. Scennung am Voltmeter).

#### Filter IV (Ratiofilter)


Meßsender jetzt frequenzmodulieren (Hub. ca. 20 kHz). Die Spannung an den Meßbuchsen X-Y soll etwa 10 V betragen.

- Kopplung mit K 381/3 vergrößern, bls die NF-Spannung am Ausgeng vom Maximum aus 10% gefallen ist.
- Sekundërkreis mit L 383 auf Nulldurchlauf am Mikroampere-Meter nachgleichen.
- Primärkreis mit L 381 auf Meximum am Volt-meter nachgleichen.
- Meßsender jetzt 30 % amplitudenmodulieren.
- 4) L 387 (P 301) auf NF-Minimum ebgleichen. 5) Primärkreis mit L 381 auf Maximum nachglei-
- Sekundärkreis mit L 383 auf Nulldurchlauf am Mikroampere-Meter nachgleichen.

#### Abgleich des FM-Tuners

#### UKW-Meßsender an Dipolbuchsen legen.

- Bei 90 MHz C 111 (Osz.) und C 108 (Ano-denkreis) auf Maximum abgleichen.
- 1b) Bei 100 MHz L 105 (Osz.) und L 104 (Ano-denkreis) auf Meximum abgleichen.
- Bei 95 MHz L 102 auf Maximum abgleichen. Anodenspannung der HF-Stufe abscheiten (R 107 ablöten). Eingangsspannung auf ca. 0,5 mV erhöhen.
- 3b) Neutralisation mit C 104 auf Minimum ab-gleichen.
- 3c) R 107 wieder anlöten.
- 4) Zum genauen Abgleich 1) und 2) wieder-



#### **Alignment Instructions**

#### **AM Alignment**

- a) Cut out AVC by applying about 4.5 volts from a low-resistance battery to test points R (—) and Y (+).
- b) Connect output meter to the output.
- c) Turn treble control to left stop.

#### 460 Ke IF Allanment

- a) Press button M.
- b) Connect eignal generator (30 % ampl. mod.) through a 0.01 mf. capacitor to control grid of mixer tube ECH 81.

Attention! The coupling of the IF transformers is decreased (subcritical) by turning the acrew counter-clockwise and increased (hypercritical) by turning it clockwise.

#### IF Transformer IV

- 1) Adjust coupling subcritical with K 384/5.
- 2) Adjust both circuits with L 384 and L 385 to
- 3) If necessary repeat 1) and 2).
- 4) Adjust coupling critical with K 384/5 (max. output).

#### IF Transformer III

- 1) Adjust coupling subcritical with K 83/5.
- 2) Adjust both circuits with L 83 and L 85 to max.
- 3) If necessary repeat 1) and 2).
- 4) Adjust coupling critical with K 83/5 (max. output).

#### IF Trap 460 Kc

- Connect signal generator through dummy antenna (200 mmf, and 400 ohms in series) to antenna socket.
- 2) Press button L.
- 3) Adjust IF trap with L 1 to min.

#### Alignment of Oscillator and Preselection

Check: with pointer stop on right, pointer must be at corresponding point on the dial. The rotor of the variable capacitor must be flush in the

Connect signal generator through dummy anten-na to antenna socket.

#### Freudenstadt 15

- 1a) Press button K. At 7.2 Mc adjust L 11 (osc.) and L 2 (ant.) to max.
- 1b) At 15.2 Mc adjust C 18 (osc.) and C 4 (ant.)
- 1c) if necessary repeat 1a) and 1b).
- 2e) Press button M. At 570 Kc adjust L 13 (osc.) and L 4 (ant.) to max. 2b) At 1520 Kc adjust C 20 (osc.) and C 6 (ant.)
- 2c) If necessary repeat 2a) and 2b).
- Press button L. At 190 Kc adjust L 15 (osc.) and L 6 (ant.) to max.

#### Freudanstadt 15 M

- 1e) Press button K. At 6 Mc adjust L 11 (osc., and L 2 (ant.) to max.
- 1b) At 5.08 Mc adjust image trap (image freq. about 7 Mc) with L 14 to min.

  2e) Prese button M. At 570 Kc adjust L 13 (osc.) and L 4 (ant.) to max.
- 2b) At 1520 Kc adjust C 20 (osc.) and C 6 (ant.)
- 2c) If necessary repeat 2a) and 2b).
- Press button L. At 190 Kc adjust L 15 (osc.) and L 6 (ant.) to max.



Fig. 1

#### Fraudenstadt 15 F

- 1a) Press button K. At 7.2 Mc adjust L 11 (osc.) and L 2 (ant.) to max.
  1b) At 15.2 Mc adjust C 18 (osc.) and C 4 (ant.)
- (c) If necessary repeat (a) and (b).
- 29) Switch on ferrite antenna. Couple signal generator loosely to ferrite antenna by means of a ferrite rod or a coil. Press button M. At 570 Kc adjust L 13 (osc.) and L 4 (ant.) to
- 2b) At 1520 Kc adjust C 20 (osc.) and C 6 (ant.)
- 2c) If necessary repeat 2a) and 2b).
- 2d) Switch off ferrite antenna. Connect signal generator through dummy antenna to anten-na socket. At 570 Kc adjust L 9 to max.
- Press button L. At 190 Kc adjust L 15 (osc.) and L 6 (ant.) to max.

#### FM Alignment

- a) Press button UK.
- b) Connect VTVM (10 volts full scale reading) to test points X and Y.
- c) Connect zero-centre microammeter to test points X, Y and Z (Fig. 1).

#### IF Alignment 10.7 Mc

Connect signal generator (unmodulated, output cable matched) through 1000 mmf. to low side of C 106 and chassis. Detune C 108 until the noise voltage disappears on the voltmetar (for this set receiver to S5 Mc).

#### 1F Transformer IV (Ratio Detector)

- 1) Adjust coupling subcritical with K 381/3. 2) Adjust primary circuit with L 381 to max.
- Adjust secondary circuit with L 383 to zero on microammeter.

#### IF Transformer III

- 1) Adjust coupling subcritical with K 81/2. 2) Adjust both circuits with L 81 and L 82 to
- 3) If necessary repeat 1) and 2).
- Adjust coupling critical with K 81/2 (max. on voltmeter).

#### IF Transformer II

- 1) Adjust coupling subcritical with K 191/2.
- 2) Adjust both circuits with L 191 and L 192 to

- 3) If necessary repeat 1) and 2).
- 4) Adjust coupling critical with K 191/2 (max. on voltmeter)

#### IF Transformer I


- 1) Adjust coupling subcritical with K 181/2.
- 2) Adjust both circuits with L 181 and L 182 to
- 3) If necessary repeat 1) and 2).
- Adjust coupling critical with K 191/2 (max. on voltmeter).

#### IF Transformer IV (Ratio Detector)

- Signal generator must now be free, mod, (free, deviation about 20 Kc). Voltage between test points X and Y should be about 10 volts.
- Tighten coupling with K 381/3 until the audio voltage at the output has fallen 10% below
- 2) Adjust secondary circuit with L 383 to zero
- 3) Adjust primary circuit with L 381 to max. Signal generator must now be 30% ampl. mod.
- 4) Adjust L 387 (P 301) to min, audio voltage.
- 5) Adjust primary circuit with L 381 to max. Adjust secondary circuit with L 383 to zero on microammeter.

#### Alignment of the FM Tuner

- Connect VHF signal generator to dipole sockets. 1a) At 90 Mc adjust C 111 (osc.) and C 106 (r.f.)
- 1b) At 100 Mc adjust L 105 (osc.) and L 104 (r.f.) to max.
- 2) At 95 Mc adjust L 102 to max.
- 3e) Cut off plate voltage of r.f. ampl. (unsolder R 107). Increase input voltage to about 0.5 millivolt.
- 3b) Adjust neutralizing with C 104 to min.
- 3c) Re-solder R 107.
- 4) For exact elignment repeat 1) and 2).



#### Instruction d'alignement

#### Alignement de la partie AM

- a) Mettre hors circuit le circuit CAG en appliquant une tension d'environ 4,5 V et provenant d'une source à faible impédance (per exemple une pie de lempe de poche) sur les points de mesure R (—) et Y (+).
- b) Brancher voltmètre BF à la sortie du ré-
- c) Tourner la commande des aigus vers la butée de gauche.

#### Alignement F.I. 460 kHz

- a) Enfoncer la touche M.
- Attaquer la grille de commande de l'ECH81 avec un génerateur (460 kHz, 30 % modu-lation d'amplitude) à travers une capacité de 10 nF.

Attentioni En tournant la vis de couplage vers la gauche on diminue le couplage des filtres; on augmente le couplage en tournant la vis vers la droite.

Filtre tis

- Régler le couplage en-dessous du point critique avec K 3845.
- 2) Régler les circuits L 384 et L 385 au maxi-
- 3) Si nécessaire, répéter les opérations 1) et 2). Régler le couplage au point critique par K 384/5 (tension de sortie maximum).

- Régier le couplage en-dessous du point criti-que avec K 83/5.
- 2) Régler les circuits L 83 et L 85 au maxi-
- 3) Si nécessaire, répéter les opérations 1) et 2).
- Régler le couplage au point critique par K 83/5 (tension de sortie maximum).

#### Filtre F.I. 460 kHz

- 1) Attaquer la douille d'antenne per le générateur à travers une antenne artificielle (200 pF et 400 ohm en série).
- 2) Enfoncer la touche L.
- Régler le filtre F.I. par L 1 au minimum de sortie.

## Alignement des circuits oscillateur et accord

Contrôle: L'alguille doit correspondre en fin de course vers la droite avec la marque de fin d'echelle du cadran. A ce moment, les lames mobiles du condensateur variable doivent être complètement rentrées.

Brancher le générateur à travers l'antenne artificielle à la douille d'antenne.

#### Fraudenstadt 15

- Enfoncer la touche K. Régler L 11 (oscilla-teur) et L 2 (circuit accord) au maximum à 7,2 MHz.
- 1b) Régler C 18 (oscillateur) et C 4 (circuit accord) au maximum à 15,2 MHz.
- 1c) Si nécessaire, répéter les opération 1a) et 1b).
- 2a) Enfoncer is touche M. Régler L 13 (oscilla-teur) et L 4 (circuit d'accord) au meximum sur 570 kHz.
- 2b) Régier C 20 (oscillateur) et C 6 (circuit d'accord) au maximum sur 1520 kHz.
- 2c) Si nécessaire, répéter les operations 2) et
- Enfoncer la touche L. Régler L 15 (oscilla-teur) et L 6 (circuit accord) au maximum sur 190 kHz.

#### Freudenstadt 15 M

- Enfoncer la touche K. Régler I, 11 (oscillateur) et L 2 (circuit second) au maximum à 6 MHz.
- Régler au minimum le filtre frequence image à 6,08 MHz (frequence image env. 7 MHz)
- 2a) Enfoncer la touche M. Régler L 13 (oscilla-teur) et L 4 (circuit d'accord) au maximum sur 570 kHz.
- 2b) Régler C 20 (oscillateur) et C 6 (circuit d'accord) au maximum sur 1520 kHz.
- 2c) Si nécessaire, répéter les operations 2) et

Enfoncer la touche L. Régler L. 15 (oscilla-teur) et L 6 (circult accord) au maximum sur 190 kHz.

#### Freudenstadt 15 F

- 1a) Enfoncer la touche K. Régler L 11 (oscilla-teur) et L 2 (circuit accord) au maximum à 7,2 MHz.
- 1b) Régler C 18 (oscillateur) et C 4 (circuit accord) au maximum à 15,2 MHz.
- 1c) Si nécessaire, répêter les opération 1a) et
- 2a) Mettre en service le cadre et coupler le générateur d'une menière lâche au cadre par un battonet ferrite ou une boucle. Enfon-cer la touche M. Régler L 13 (oscillateur) et L 4 (circuit d'accord) au maximum sur 570 kHz.
- 2b) Régler C 20 (oscillateur et C 6 (circuit d'accord) au meximum sur 1520 kHz.
- 2c) Sie nécessaire, répéter les operations 2a) et
- 2d) Mettre le cadre hors service. Attaquer l'entrée antenne par le générateur à travers l'antenne artificielle. Régler L 9 au maximum
- Enfoncer la touche L. Régler L 15 (oscilla-teur) et L 6 (circuit accord) au maximum sur 190 kHz.

#### Alignement de la partie FM

- a) Enfoncer la touche UK.
- b) Brancher un voltmètre à lampes (gamme de mesure 10 V) aux points de mesure X et Y.
- c) Brancher un microampèremètre à zéro cen-tral aux points de mesure X, Y et Z sulvant

#### Allgnement F.I. 10,7 MHz

Brancher le générateur (non modulé, câble de sortie fermé) à travers i nF au point froid de C 106 et la masse. Dérégler C 106 jusqu'à ce que la tension de souffle disparaît au volt-mètre (accord du récépteur sur 95 MHz).

#### Filtre IV (Détecteur)

- 1) Decoupler par K 381/3.
- Régler le primaire au maximum sur le volt-mêtre par L 381.
- Régler le secondaire par L 383 pour obte-nir zéro sur le microampèremètre.

- Régler le couplage en-dessous du point critique par K 81/2.
- Régler les deux circuits au maximum au volt-mètre par L 81 et L 82.
- 3) Si nécessaire rénéter les opérations 1) et 2)
- Régler le couplage au point critique par K 81/2 (tension mex. au voltmètre).

- Régler le couplege en-dessous du point critique per K 191/2.
- Régler les deux circuits au maximum par L 191 et L 192.
- 3) Si nécessaire, répéter les opérations 1) et 2).
- Régler le couplage par K 191/2 au point cri-tique (tension max. au voltmètre).

- Régler le couplage en-dessous du point critique par K 181/2.
- Régler les deux circuits au maximum par L 181 et L 182.
- 3) Si nécessaire, répéter les opérations 1) et 2).
- Régler le couplage au point critique par K 181/2 (tension max. au voltmètre).

#### Filtre IV (Détecteur)

- Génerateur modulé en fréquence (excursion environ 20 kHz). La tension sur les points de mesure X Y doit être de l'ordre de 10 V.
- Augmenter le couplage par K 381/3 pour que la tension de sortie BF tombe de 10 % per rapport à la tension maximum.
- Parfaire le réglage du secondaire par L 383 pour obtenir le zéro sur le microampèremètre.

Parfaire le réglage du primaire par L 381 pour obtenir le maximum sur le voltmètre.


Moduler maintenant le générateur en emplitude

- Régler L 387 (P 301) pour un minimum de la tension BF de sortie.
- Perfaire le réglage du primaire par L 381 (ma-ximum au voltmètre). Régler le secondaire par L 383 pour obtenir le zéro au microampèremètre.

#### Alignement du bloc HF-FM

Brancher le générateur sur les douilles d'antenne (dipôle).

- 1a) Régler au maximum à 90 MHz C 111 (oscil-lateur) et C 106 (circuit de plaque).
- Régler au maximum à 100 MHz L 105 (oscil-lateur) et L 104 (circuit de plaque).
- 2) Régler L 102 au maximum à 95 MHz.
- 3a) Couper l'alimentation plaque de l'étage HF (dessouder R 107). Augmenter la tension d'entrée à environ 0,5 mV.
- 3b) Régler le trimmer de neutralisation C 104 au minimum.
- 3c) Souder R 107 pour rétablir l'elimentation de l'étage HF.
- Pour un alignement exact, répéter les opéra-tions 1) et 2).



#### Ersatzteilliste · SABA Freudenstadt 15 M Stereo

Teil	Bemerkungen	BestNr.	Teil	Bemerkungen	BestNr.
Es gilt die Ersatzteilliete E	Freudenstadt 15 mit folgender	n Anderungen:			
Gehäuse mit Lautspre	chern		Tastenaggregat		
Versandkarton Gehäuse, hell dunkel Bodenabdeckung Rückwand Bespannstoff	ohne Karton - komplett für Schallwand für Seitenschallwand	6406 000 802 8406 152 001 6406 192 001 2981 029 003 6406 000 000 8406 100 084 6406 100 094	Testenmechanik Testenknopf Vorkreisspule KW Oszillatorspule KW	L 2/3 L 11/12	6406 500 00 6406 500 18 6406 037 00 6406 031 00
		***********	Transformatoren, Filte	r, Spulen	
Chassis			Ab Gerät Nr. P 36 651 Filter II , III	mit Transistor	6406 410 00 6406 420 00
Zierbiende links rechts Antennenanschlußplatte Spulenhalter, komplett	unter der Skala ungeschaltet L 1, L 14	6406 000 313 6406 000 303 6406 023 004 6406 024 004	. IV	mit Dioden	6406 430 00
Kernschraube	2,3 mm Ø, rot	3618 001 004	Regier		
•	3 mm ∅, weiß	6318 002 004	Ab Gerät Nr. P 36 651 Einstellregler	2,5 k P 301	3377 706 00
Skala, Antrieb, Knöpfe	•				
Skala Drehknopf, klein - groß - •	links und rechts links rechts für Klangregler	6493 000 141 2871 028 000 2872 060 000 2872 061 000 6406 000 333			

#### Ersatzteilliste · SABA Mainau 15 F Stereo · SABA 2050 US

Teil	Bemerkungen	BestNr.	Teil	Bemerkungen	BestNr.
Es gilt die Ersatzteilliste E	reudenstadt 15 F mit folgeno	den Anderungen:			
Gehäuse mit Lautsprec	hern		Chassis		
Versandkarton  Schutzhülle Gehäuse, hell dunkei Mahagoni Gummipuffer 6 Ø x 8 mm	Melnau 15 F SABA 2050 US ohne Kerton - für Klappe und Deckel	6442 000 802 6443 000 802 6310 000 814 6442 152 001 6442 102 001 6442 192 001 2925 012 000	Zierblende, IInks - rechts Netzkabel Skala, Antrieb, Knöi	unter der Skele - komplett	6442 000 313 6442 000 303 5813 301 004
Klappenhalter Magnethalter Deckelstütze Griff Schallplattentuch	für Klappe  für helle Gehäuse  für dunkle Gehäuse	6311 121 003 562 Huwill 6310 100 013 6442 100 024 6442 100 034 6442 000 792	Skala -	Mainau 15 F SABA 2050 US	6493 000 061 6493 000 091
Flügelschraube M 5 UKW-Antenne, komplett Lampenfassung Lampe Rückwand, komplett	Chassisbefestigung Gehäuse-Dipol Phono-Beleuchtung 240 V/15 W (E 14) Mainau 15 F	2199 010 000 6310 035 004 6211 000 594 3502 120 000 6442 050 000	UKW-Teil Abstimmstange	87-108 MHz (för 2050 US)	6152 901 004
Bodenabdeckung	SABA 2050 US	6443 010 000 5813 000 153	Transformatoren, Di	rosseln, Filter	
Schaltwand mit Stoff Bespannstoff Bespannsgze Lautsprecher Schrägring Lautsprecher Schrägring Starec-Welche Welchendrossel Eliko B 100/12 B 10/12	180/240 mm 110 mm Ø Dr. 401, Dr. 501 C 431, C 831 C 425, C 825	6310 104 000 6310 100 104 6110 100 234 5898 570 002 5898 500 191 5898 010 003 5898 000 182 6210 018 003 5890 150 004 3251 218 000 3251 214 000	Netzteil Ausgangstrefo Buchse, 2-polig 3-polig Stecker, 2-polig 3-polig	komplett auf dem Netztell braun weiß braun weiß	6442 300 003 6390 321 004 6390 322 004 3556 051 000 3556 013 000 3556 041 003 3556 003 003





#### Ersatzteilliste · SABA Freudenstadt 15 F Stereo


Teil	Bemerkungen	BestNr.	Teil	Bemerkungen	BestNr.
Es gilt die Ersatzteilliste	Freudenstadt 15 mit folgenden	Anderungen:			
Skala, Antrieb, Knöpfe			Ferritseil	Ferrit-Antennen-Antrieb	6251 018 004 2972 031 005
Skala		6493 000 041	Zugfeder Rastplatte		6306 015 004
Drehknopf, groß	links	2872 058 000	Schaltnocken	-	6306 016 00
Ferrit-Antenne			Regier		
Ferrit-Antenne	komplett	6440 015 003	Lautstärkeregler	2 x 1,3 M P 401/501	6306 000 560
Stabträger	für Ferritstab	6306 021 004			
Gummiring	für Ferritstab	2920 031 000			
Spannring	Stabträger-Befestigung	2214 030 000			
Kontaktfedersatz	S 3, S 3'	6306 018 003			
FerritErsatzspule	<b>∟</b> 9	6440 016 004			
Kernschraube	für L 9	3618 006 004			

## Ersatzteilliste · SABA Dorchester 16 · Excelsior 16 · SABA 2560 US


Teil	Bemerkungen	BestNr.	Teil	Bemerkungen	BestNr.
Es gilt die Ersatzteilliste Fr	eudenstadt 15 F mit folgenden	Änderungen:			
Gehäuse mit Lautsprech	nern		Lautsprecher	180/240 mm	5898 510 00
Versandkarton		6540 000 802	•	80/150 mm 85 mm Ø	5898 140 00 5998 410 00
Schutzhülie		6540 000 814	Stereo-Weiche	komplett	6540 015 00
Gehäuse, hell	Dorchester 16	6540 132 001	Weichendrossel	Dr. 401, Dr. 501	5890 150 00
_ dunkel	-	6540 122 001	Elko 100/12	C 431, C 531	3251 218 00
Mahagoni		6540 142 001	Stecker, 3-polig	weiß	3556 003 00
" hell	Excelsior 16 - SABA 2560 US	6540 152 001	Stecker, 5-pong	Well	333,000,00
dunkel	-	6540 102 001			
" Mahagoni	-	6540 192 001			
Gummipuffer 6 Ø x 8 mm	für Faltklappe und Deckel	2925 012 000			
Klappenheiter		371.02 Häfele	Chassis		
Magnetverschluß	für Klappe	2011.KO F 51			
Winkel mit Rolle	für Einschub	6540 107 004	Zierblende links	unter der Skala	6442 000 31
Rolle	•	6540 100 084	rechts	-	6442 000 30
Gummipuffer 8 Ø x 10 mm	_	2925 016 000	Netzkabel		5813 301 00
Anschlagplättchen	_	6540 100 104	Netzstecker US		3551 051 00
U-Schlene	_	6540 100 063			
PVC-Schiene		H 1,70,00.20			
Deckelstütze	· ·	6311 100 133			
Einbau-Tastschalter	Phonobeleuchtung	6411 000 595	Skala, Antrieb, Knöpfe		
Lampenfassung	•	6112 000 615			
Glasplatte	1	6112 000 624	Skala	Dorchester 16	6593 000 03
Unterlagscheibe	für Glasplatte	6411 000 615	•	Excelsior 16	6593 000 05
Aufnahmefeder	für Wechsierschae	5916 000 094	*	SABA 2560 US	6593 000 04
Schallplattentuch		6442 000 792			
Leuchtstab	Betriebsanzeige	6011 000 205			
Rohmiet		2276 114 000			
Lampenfassung		5806 021 004	UKW-Teil		
Gummidurchführung		2921 025 005			
Lampenhalter		5806 000 244	Abstimmstange 87-108 MHz	SABA 2560 US	6152 901 00
Lämpchen 7 V/0,1 A		3501 001 000			
Stecker, 2-polig, braun		3556 041 003			
Vici-Band (Scharnier)	für Faltklappe	341.03 Häfele			
Rückwand, komplett	Dorchester 16	6540 017 000	Transformatoren, Drosse	aln Filter	
	Excelsior 16	6540 617 000	Transformatoren, Dross	Jill, 1 (10)	
	SABA 2560 US	6541 017 000	Netzteil, komplett	Dorchester 16, Excelsion 16	6442 230 00
_ links	hinter den Lautsprechern	6540 000 672	Anschlußplatte		6442 231 00
<ul><li>rechts</li></ul>		6540 000 662	Spannungsanzeiger		6442 232 00
Netzsteckdose	Dorchester 16, Excelsior 16	6411 000 604	Netzteil, komplett	SABA 2560 US	6442 300 00
	SABA 2560 US	6154 000 164	Ausgangstrafo		6390 321 00
Antennenstreifen	für Gehäuse-Dipol	6303 109 004		auf dem Netzteil	6390 322 00
UKW-Ableitung	-	6540 016 004	Buchse, 2-polig	braun	3556 051 00
Schallwand links		8540 100 213	_ 3-polig	weiß	3556 013 00
<ul><li>rechts</li></ul>		6540 100 202	" 4-polig	grûn	3556 034 00
Schallwand-Stoff	Excelsior 16, SABA 2560 US	6540 100 234	Stecker, 2-polig	braun	3556 041 00
	Dorchester 16	6540 100 244	_ 3-polig	weiß	3556 003 00
Bespanngaze	-	6540 100 254	. 4-polig	grûn	3556 024 00











## Ersatzteil-Lagepläne · Layout of Spare Parts · Disposition des éléments















#### Ersatzteil-Lagepläne · Layout of Spare Parts · Disposition des éléments




Ferritantenne bei Freudenstadt 15 F


Mainau 15 F Mainau 15 GB 2050 US Dorchester 16 Excelsior 16 2560 US


#### Einbau · Installation · SABA Stereo-Decoder E1/USI


- 1) Stereo-Decoder nach Abbildung monteren.
  2) Regler ֎ auf beste Kanaltronnung bei StereoEmpfang justieren.
  3) Regler № auf Vollausschlag der Stereo-Anzeige justieren.
  3) Adjust control ② for best channel separation with FM-Stereo reception.
  3) Adjust control ③ for maximum indication of magic band indicator.


- 1) Monter l'adaptateur selon illustration.
- 2) Ajuster le control (3) à la melfleure séparation de canaux par réception stéréo.
- 3) Ajuster le control 1 au maximum indication de la bande magique pour stéréo.





























Printed In Western Germany VSO 7620665110 T